

BEZVADU MASAŽIERIS WIRELESS WAND – lietošanas instrukcija

Detaļu apraksts: 1. Lcd displejs. Norāda izvēlētajā masāžas programmas kārtas numuru vai masāžas intensitātes līmeni. 2. Poga "auto". Spiežot pogu atkārtoti tiek mainīta masāžas programma. 3. Poga "uz augšu" – spiežot pogu atkārtoti tiek paaugstināts masāžas intensitātes līmenis. 4. Poga "uz leju" – spiežot pogu atkārtoti tiek pazemināts masāžas intensitātes līmenis. 5. ON/OFF poga – ierīce tiek izslēgta/ieslēgta. 6. Maināms masāžas elements/uzgaļis. 7. Ierīces korpuss/rokturis. 8. Uzlādes ports.

Lietošana: Uzlādējiet ierīci, pievienojot to lādētāja adapterim. Pārliedziniet, vai ierīce ir pareizi pievienota. Nelietojiet ierīci, kamēr uzlāde nav pabeigta. Kad uzlāde ir pabeigta, atvienojiet ierīci no strāvas avota. Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet ON/OFF pogu. Palieliniet vai samaziniet masāžas intensitāti, nospiežot pogu "uz augšu" vai "uz leju". Lai izvēlētos dažādas masāžas programmas, nospiediet pogu "Auto". Spiediet pogu atkārtoti, līdz atrodat sev piemērotu/patīkamu masāžas programmu. Ierīci iespējams izmantot arī bez masāžas programmu izvēlēšanās, ļaujot ierīcei darboties ieslēgtā un nepārtrauktā režīmā. Izvēlieties vajadzīgo masāžas elementu no komplektā iekļautā maināmo uzgaļu komplekta. Lai nomainītu masāžas uzgaļus, vienkārši noskrūvējiet nost esošo un uzskrūvējiet virsū izvēlēto. Novietojiet masāžas uzgali uz izvēlētajā ķermeņa zonas, viegli virzot ierīci uz priekšu un uz atpakaļ.

Drošības pasākumi: Iepazīstieties ar lietošanas pamācību, lai nodrošinātu drošu ierīces lietošanu. Bērnu drošības nolūkos izlasiet visus šajā rokasgrāmatā sniegtos norādījumus un brīdinājumus. Ja to lieto mazi bērni, personas ar kustību traucējumiem, ierobežotu uztveri vai garīgās attīstības traucējumiem/ierobežojumiem, tas ir jāuzrauga pilnvarotai personai, kas apzinās saistītos riskus. Nemēģiniet ierīci izjaukt, salabot vai pārveidot. Remontdarbus drīkst veikt tikai pilnvaroti servisa centri. Nelietojiet ierīci, ja tā ir mitra. Nelietojiet ierīci ar slapjām vai mitrām rokām. Neizmantojiet ierīci, ja strāvas vadi, adapteris vai pati ierīce ir jebkādā veidā bojāta. Neizmantojiet ierīci vidē ar augstu temperatūru vai mitrumu. Neveiciet ierīces uzlādi, ja strāvas vads ir salocīts vai jebkādā citādā veidā bojāts. Neizmantojiet ierīci uz brūcēm, sasitumiem, zilumiem, izmežģījumiem, sastieptām vai plīsušām muskuļu saitēm vai sevišķi nopietni akūti traumētiem muskuļiem, zobiem, acīm un galvas.

Komplektā ietilpst: Bezvadu masažieris Wireless Wand; 6 gab. dažādi masāžas uzgaļi; Lādētājs adapteris

Tehniskā specifikācija: Krāsa: Melna; Jauda: 24W; LCD displejs; 12 masāžas programmas; Automātiskā izslēgšanās pēc 15 min; 10 līmeņu vibrācijas intensitāte; Maksimālais darbības laiks ar vienu uzlādi: ~ 90-120min; Izmērs: 42 x 8 x 10 cm; Svars: 0.8 kg

GARANTĪJA: Ierīces garantija neattiecas: Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. ·Uz standarta apkopēm (tīrīšana, detaļas, kas pastiprināti pakļautas nodilumam). ·Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana, putekļi, klimatiskie apstākļi utt.). ·Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. ·Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas, trieciena vai cita līdzīga iemesla rezultātā. ·Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā. Gadījumā, ja patērētājs precīzi transportējot to nav pienācīgi un droši nostiprinājis, tas uzņemas pilnu atbildību par bojājumiem. Izplatītājs patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas instrukcijā un neuzņemas atbildību par jebkāda veida kļūmēm saistītām ar instrukcijas drukāšanu. Atkarībā no preces modeļa, detaļu attēli un ilustrācijas var atšķirties no reālajām.

Uzmanību! Šīs preces lietošana ir saistīta ar personisko higiēnu. Ministru kabineta noteikumu Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" 22. punkta 5. apakšpunkts nosaka, ka: "Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;"



Беспроводной массажер Wireless Wand – инструкция

Описание деталей: 1. ЖК-дисплей. 2. Повторное нажатие кнопки изменяет программу массажа. 3. кнопка "Вверх" - многократное нажатие кнопки увеличивает уровень интенсивности массажа. 4. кнопка "Вниз" - многократное нажатие кнопки снижает уровень интенсивности массажа. 5. кнопка ON/OFF - выключение/включение прибора. 6. сменный массажный элемент/наконечник. 7. корпус/ручка. 8. порт для зарядки.

Для использования: зарядите устройство, подключив его к зарядному адаптеру. Убедитесь, что устройство подключено правильно. Не используйте устройство до завершения зарядки. По окончании зарядки отсоедините устройство от источника питания. Нажмите кнопку ON/OFF для включения устройства. Увеличивайте или уменьшайте интенсивность массажа, нажимая кнопку "вверх" или "вниз". Для выбора различных программ массажа нажмите кнопку "Авто". Нажимайте эту кнопку несколько раз, пока не найдете подходящую программу массажа. Прибор можно использовать и без выбора программ массажа, что позволяет ему работать во включенном и непрерывном режиме. Выберите необходимый массажный элемент из набора сменных насадок, входящих в комплект поставки. Для замены насадки достаточно открутить имеющуюся и накрутить на нее выбранную. Поместите массажную насадку на выбранный участок тела, плавно перемещая прибор вперед-назад.

Меры предосторожности: для обеспечения безопасного использования устройства прочтите руководство пользователя. Для обеспечения безопасности детей прочтите все инструкции и предупреждения, содержащиеся в данном руководстве. Если устройство используется маленькими детьми, лицами с ограниченной подвижностью, ограниченным восприятием или психическими отклонениями/ограничениями, оно должно находиться под наблюдением уполномоченного лица, осознающего существующие риски. Не пытайтесь разбирать, ремонтировать или модифицировать устройство. Ремонт может производиться только в авторизованных сервисных центрах. Не используйте прибор во влажном состоянии. Не используйте прибор мокрыми или влажными руками. Не используйте прибор, если шнуры питания, адаптер или сам прибор имеют какие-либо повреждения. Не используйте прибор в условиях повышенной температуры или влажности. Не заряжайте устройство, если шнур питания перекручен или поврежден. Не используйте прибор при ранах, ушибах, вывихах, растяжениях или разрывах мышечных связок, а также при особо серьезных острых травмах мышц, зубов, глаз или головы.

В комплект входят: 6 различных массажных насадок; беспроводная палочка; адаптер для зарядного устройства

Технические характеристики: Цвет: черный; Мощность: 24 Вт; ЖК-дисплей; 12 программ массажа; Автоматическое отключение через 15 мин; 10 уровней интенсивности вибрации; Максимальное время работы на одной зарядке: ~ 90-120 мин; Размер: 42 x 8 x 10 см; Вес: 0,8 кг.

ГАРАНТИЯ: Гарантия не распространяется на: естественный износ частей прибора в результате длительного использования прибора. -На стандартное техническое обслуживание (чистка, детали, подверженные повышенному износу). -Повреждения, вызванные внешними факторами (такими как промокание, неправильное использование, пыль, климатические условия и т.д.). -повреждения, вызванные неправильным использованием или хранением. -Механическое повреждение устройства в результате падения, удара или других подобных причин. -повреждения, вызванные неквалифицированным ремонтом, использованием неподходящих деталей или перегрузкой прибора. В случае если потребитель не обеспечил надлежащее и надежное крепление изделия при транспортировке, он принимает на себя полную ответственность за любой ущерб. Дистрибьютор оставляет за собой право вносить любые изменения в инструкции и не несет ответственности за любые ошибки при их печати. В зависимости от модели изделия изображения и иллюстрации деталей могут отличаться от реальных.

Внимание! Использование данного изделия связано с личной гигиеной. Пункт 22(5) Постановления Кабинета Министров № 255 "Положение о дистанционных договорах" гласит: "Потребитель не может воспользоваться правом на отказ от товара, если он вскрыл упаковку товара, который не может быть возвращен по санитарно-гигиеническим соображениям;"

