

Universālais nažu asinātājs WB-008 Lietošanas instrukcija



Paldies, ka iegādājāties šo produktu.

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzīgu arī šo instrukciju.

Svarīgi drošības norādījumi:

Vienmēr sekojiet instrukcijām, lai samazinātu ievainojumu risku vai bojājumus produktam. Pirms produkta izmantošanas izlasiet instrukciju un glabājiet to drošā vietā izmantošanai nākotnē. Nažu asināmais nav piemērots bērniem vai cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem vai garīgiem traucējumiem. Vienmēr glabājiet bērniem nepieejamā vietā! Neizmantojiet asinātāju jaunu asmeņu asināšanai ja tas tomēr ir nepieciešams tad asiniet pielietojot nelielu spēku.

Lietošana:

1. Novietojiet nažu asinātāju uz līdzenas virsmas.
2. Lai nažu asinātājs būtu stabils un neslīdētu pa virsmu, ar vienu roku to stingri piespiediet galda virsmai.
3. Ievietojiet naža asmeni iedobumā, spiediet asmeni uz leju un velciet naža asmeni virzienā uz sevi. Naža asmenim jābūt tīram un sausam.

Ievietojiet naža asmeni iedobumā, spiediet asmeni uz leju un velciet naža asmeni virzienā uz sevi. Nevirziet asmeni turp un atpakaļ - tikai vienā virzienā, nedaudz piespiežot.

Iesakām atkārtot šo procedūru vismaz 5x reizes katrā iedobumā, vai vairākkārt atkarībā no asmeņu asuma.

Kad asināšana pabeigta, noskalojiet asmeni ar ūdeni.

Neasiem nažiem (12 un vairāk mēnešu bez asināšanas), izmantojiet visus 3 asināšanas iedobumus. Katrus 2 – 3 mēnešus veiciet nažu asināšanu 1.(dimanta) un 3. (keramisko) iedobumos.

Ja nazis ir tikai nedaudz jāuzasina, lietojiet 3. (keramisko) iedobumu.

Naža asinātāja iedobumu virsmas:

1. DIMANTA ASINĀŠANA – naža asmens asināšanai.
2. VOLFRAMA ASINĀŠANA – naža asmens atjaunošanai
3. KERAMISKĀ ASINĀŠANA – naža asmens asuma atjaunošanai ikdienas lietošanā

Piezīme: asinot keramikas nažus, izmantojiet tikai pirmo dimanta virsmu.

Ierīces garantija neattiecas:

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas rezultātā.

Apkārtējās vides aizsardzība



Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā.

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība.

Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā vai no sava atkritumu apsaimniekotāja.

Importēts no Čehijas republikas.

Izplatītājs: SIA TV SHOP.lv, Vienotais reģistrācijas numurs: 42103100671

Jautājumu vai pretenziju gadījumā, lūdzu, rakstiet uz: info@tv-shop.lv un mēs centīsimies atrast risinājumu.