

Detalu apraksts: 1. garšvielu tvertne; 2. vidusdaļa; 3. malšanas nodaļums; 4. Garšvielu graudu biežuma regulēšanas slēdzis.

IERĪCES LIETOŠANA: Lai lietotu ierīci, nepieciešams ievietot 6gab. AAA baterijas. Lai ierīcē ievietotu baterijas, satveriet ierīces vidusdaļu un tās malšanas nodaļumu. Viegli pagrieziet malšanas nodaļumu pretēji pulksteņrādītāja virzienā un pavelciet to uz augšu. Ievietojiet baterijas, ievērojot pareizu bateriju polaritāti. Sekojiet norādēm (-) un (+). Kad baterijas ir ievietotas, ierīce ir gatava darbam. Lai uzpildītu garšvielu tvertni, atskrūvējiet to vajā, uzpildiet pēc vajadzības, atstājot nelielu rezervi (aptuveni 2-3cm) līdz tvertnes atverei. Aizskrūvējiet tvertni ciet. Lai uzsāktu ierīces darbību, vienkārši apgrieziet to otrādi, ar malšanas nodaļumu uz leju. Lai regulētu garšvielu raupjumu un graudu lielumu, pagrieziet malšanas nodaļuma atverē esošo slēdzi. Pagrieziet to pulksteņrādītāja virzienā, lai veidotu smalkākas daļiņas, un griežiet pretēji pulksteņrādītāja virzienam, lai veidotu lielākas daļiņas. Dzirnaviņas ir aprīkotas ar zilām LED gaismas diodēm, kas automātiski ieslēdzas līdz ko dzirnaviņas sāk darboties.

IERĪCES KOPŠANA: Ierīces ārpusi iespējams tīrīt izmantojot mitru un saucu drānu. Neizmantojiet abrazīvus vai kodīgus tīrīšanas rīkus vai ķīmiskas vielas. Garšvielu tvertni iespējams tīrīt izmantojot siltu ūdeni un trauku mazgāšanas līdzekli. Pirms atkārtotas lietošanas, pārlicinieties, ka garšvielu tvertne ir pilnībā sausa. Ierīci aizliegts gremdēt šķidrums. Nemazgājiet ierīci (izņemot garšvielu tvertni) tekošā ūdenī, neļaujiet mitrumam vai papildu netīrumiem iekļūt ierīcē. Ja ierīcei rodas kāds darbības traucējums, nemēģiniet to labot vai remontēt patvaļīgi.

GARANTĪJA: Ierīces garantija neattiecas: ·Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. ·Uz standarta apkopēm (tīrīšana, detaļas, kas pastiprināti pakļautas nodilumam). ·Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana, putekļi, klimatiskie apstākļi utt.). ·Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. ·Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas, trieciena vai cita līdzīga iemesla rezultātā. ·Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā. Gadījumā, ja patērētājs precīzi transportējot to nav pienācīgi un droši nostiprinājis, tas uzņemas pilnu atbildību par bojājumiem. Izplatītājs patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas instrukcijā un neuzņemas atbildību par jebkāda veida kļūmēm saistītām ar instrukcijas drukāšanu. Atkarībā no preces modeļa, detaļu attēli un ilustrācijas var atšķirties.

SERVISS: Ja jūsu ierīcei rodas problēmas, sazinieties ar izplatītāju, kurš ir autorizēts iekārtu remontēt. Lietojot produktu, rūpīgi sekojiet pievienotās instrukcijas norādēm. Sūdzības netiks ņemtas vērā, ja esat modificējis produktu vai neesat ievērojis lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus. Ne ražotājs, ne mazumtirgotājs nav atbildīgs par nepilnvarotu personu veiktās apkopes vai remonta rezultātiem. Lietotājs nedrīkst censties iekārtu remontēt pats. Lai veiktu remontu, sazinieties ar izplatītāju. Trešo personu veiktie remontu padara garantijas prasību par spēkā neesošu. Katram ražošanā esošajam produktam ir veikta sistemātiska pārbaude. Produkta veiktspēja ir atbilstoša, tā kalibrēšana vai validācija nav nepieciešama. Ja jūsu produkts nesniedz gaidīto veiktspēju un lietošanas laikā mainās pamatfunkciju veiktspēja, sazinieties ar izplatītāju.

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA: Materiāls – HDPE, Akrils, Keramika; Tvertnes Tilpums: 50 ml Barošana: 6x AAA baterijas (katrai no 2 ierīcēm); Izmērs: 20 x 6.5 x 6.5 cm.

