

**IERĪCES DETALU APRAKSTS:** (1) Asmeņu mehānisms (2) On/Off poga (3) Ierīces korpuss (4) LED displejs, uzlādes indikators (5) Uzlādes ports (6) 3gab. matu griešanas uzgāji (7) Birstīte asmeņu mehānisma kopšanai (8) USB Type-C uzlādes kabelis (9) Asmeņu mehānisma aizsargs. **DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI:** Paredzētais lietošanas vecums personām +8 g., t.sk. uzlādes, tehniskās apkopes, tīrīšana, matu un bārdas griešana utt. Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājās un ir izstrādāta cilvēku matu un bārdas griešanai. Neizmantojiet to komerciāliem nolūkiem vai uz dzīvniekiem. Izmantojiet matu griezēju tikai ar oriģinālo strāvas adapteri un oriģinālajiem piederumiem. Pirms adaptera pievienošanas strāvas kontaktligzdai, pārliedzinieties, ka norādītais spriegums ir atbilstošs. Nepakļaujiet ierīci un tās piederumus ārējai videi, ekstrēmām temperatūrām, tiešiem saules stariem, mitrumam vai netīrumiem. Nenovietojiet ierīci un tās piederumus tuvumā sildītājiem, atklātai liesmai vai citiem siltuma avotiem. Neizmantojiet ierīci vannā vai dušā. Nemazgājiet ierīci tekošā ūdenī, neapsmidziniet to ar ūdeni vai citu šķidrumu, neiegremdējiet to ūdenī vai citā šķidrumā. Uzlādējiet un izmantojiet ierīci pietiekamā attālumā no vannas, izlietnes vai citām ūdens tīlpnēm. Turiet ierīci pietiekamā attālumā no acīm un apģērba. Neatvienojiet strāvas adapteri no strāvas kontaktligzdas velkot to aiz strāvas vada. Tas var sabojāt strāvu adapteri vai kontaktligzdu. Gadījumā, ja matu griešanas mašīna, ķemmes stiprinājums vai strāvas adapteris ir jebkādā veidā bojāts, nelietojiet to. Lai novērstu bīstamas situācijas rašanos, neremontējiet matu griezēju vai jebkuru tās piederumu pats vai pārveidojiet to jebkurā veidā. Lai veiktu visus remontdarbus, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru. **IERĪCES UZLĀDĒŠANA:** Akumulatoru ieteicams uzlādēt, lietojot un uzglabāt 15–30 °C apkārtējā temperatūrā. Pirms ierīces uzlādes pārliedzinieties, ka tā ir izslēgta. Ja ierīci uzlādējat pirmo reizi vai ja neesat to izmantojis ilgu laiku (ilgāk par 3 mēnešiem), tad pilnīgai uzlādei nepieciešamas vismaz 8 stundas. Neizmantojiet ierīci kamēr tā tiek lādēta. Uzlādējiet ierīci istabas temperatūrā. Neatstājiet ierīci pieslēgtu pie elektrības avota ilgāk, nekā nepieciešams lai to uzlādētu. Vēlams uzlādēt akumulatoru pirms akumulators ir pilnībā izlādējies. Ideālā gadījumā uzglabājiet ierīci pilnībā uzlādētu. Ja ierīci nelietojat ilgu laiku, uzlādējiet to vismaz reizi 6 mēnešos. **IERĪCES DARBĪBA:** Ierīce ir piemērota sausu vai viegli samitrinātu matu vai bārdas griešanai. Neizmantojiet to uz pilnīgi slapjiem, ar šampūnu saputotiem vai ar matu veidošanas līdzekli ievēdotiem matiem kā arī ar skūšanās putām vai eļļu apstrādātās bārdas. Pirms katras lietošanas reizes pārbaudiet, vai asmeņu mehānisms (1) nav bojāts. Pirms lietošanas, vienmēr piestipriniet asmeņu mehānisma aizsargu (9) pie asmeņu mehānisma (1). Lietojiet ierīci uz tīriem, sausiem vai viegli samitrinātiem matiem. Pirms matu griešanas rūpīgi izķemmējiet izvelciet matus augšā virzienā. Ieslēdziet ierīci ar pogu ON/OFF (2). **TĪRĪŠANA UN APKOPE:** Pirms ierīces tīrīšanas pārliedzinieties, vai tā ir izslēgta un atvienota no strāvas avota. Regulāra tīrīšana pēc katras lietošanas reizes nodrošinās optimālu ierīces darbību. Regulāri noņemiet matiņus, kas uzkrājas ierīces asmeņu mehānismā (1). Pirms tam, vēlams ierīci izslēgt. Kad esat beidzis lietot ierīci, izslēdziet to, izmantojot ON/OFF pogu (2), un iztīriet to. Matu atgriezumam tīrīšanai iespējams izmantot komplektā pievienoto birstīti (7). Ierīces ārpusi iespējams tīrīt izmantojot mitru un saucu drānu. Neizmantojiet abrazīvus vai kodīgus tīrīšanas rīkus vai ķīmiskas vielas. Nemazgājiet ierīci tekošā ūdenī, neļaujiet mitrumam vai papildu netīrumiem iekļūt ierīcē. Ja ierīcei rodas kāds darbības traucējums, nemēģiniet to labot vai remontēt patvaļīgi. **GRIEŠANAS IEKĀRTAS ELLOŠANA:** Ieteicams asmeņu mehānismu (1) ieeļļot pēc katras lietošanas reizes, pēc tā tīrīšanas. Uzklājiet divus līdz trīs pilienus eļļas starp griešanas zobiem un vienmērīgi izsmērējiet. Noslaukiet lieko eļļu, izmantojot tīru, sausu drānu. Izmantojiet eļļu, kas nesatur skābes un nav korozīvas (piem. šujmašīnu eļļa). **GARANTĪJA:** Ierīces garantija neattiecas: ·Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā. ·Uz standarta apkopēm (tīrīšana, detaļas, kas pastiprināti pakļautas nodilumam). ·Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana, putekļi, klimatiskie apstākļi utt.). ·Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā. ·Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas, trieciena vai cita līdzīga iemesla rezultātā. ·Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā. Gadījumā, ja patērētājs precīzi transportējot to nav pienācīgi un droši nostiprinājis, tas uzņemas pilnu atbildību par bojājumiem. Izplatītājs patur tiesības veikt jebkādas izmaiņas instrukcijā un neuzņemas atbildību par jebkāda veida kļūmēm saistītām ar instrukcijas drukāšanu. Atkarībā no preces modeļa, detaļu attēli un ilustrācijas var atšķirties. **SERVISS:** Ja jūsu ierīcei rodas problēmas, sazinieties ar izplatītāju, kurš ir autorizēts iekārtu remontēt. Lietojot produktu, rūpīgi sekojiet pievienotās instrukcijas norādēm. Sūdzības netiks ņemtas vērā, ja esat modificējis produktu vai neesat ievērojis lietošanas instrukcijā sniegtos norādījumus. Ne ražotājs, ne mazumtirgotājs nav atbildīgs par nepilnvarotu personu veiktās apkopes vai remonta rezultātiem. Lietotājs nedrīkst censties iekārtu remontēt pats. Lai veiktu remontu, sazinieties ar izplatītāju. Trešo personu veiktie remontdarbi padara garantijas prasību par spēkā neesošu. Katram ražošanā esošajam produktam ir veikta sistemātiska pārbaude. Produkta veiktspēja ir atbilstoša, tā kalibrēšana vai validācija nav nepieciešama. Ja jūsu produkts nesniedz gaidīto veiktspēju un lietošanas laikā mainās pamatfunkciju veiktspēja, sazinieties ar izplatītāju. **TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA:** Akumulators: 1200 mAh; Darbības laiks bezvadu režīmā: 2h Uzlāde: 3-8h; Aprīkots ar LCD displeju, kas uzrāda akumulatora uzlādes līmeni 0-100% Izmērs: Garums 15cm, diametrs 2.7cm; Asmens platums: 4cm **IMPORTĒTĀJVALSTS:** Polijas Republika

