

Led Lukturītis - Elektrošokeris ANGELA M-500
Lietošanas instrukcija

Ierīces apraksts:

Elektrošokeris ar iebūvētu LED lukturīti, kurš izskatās, kā neliela smaržu pudelīte. Īpaši piemērots sievietēm, bet ne tikai.

Tehniskie parametri:

Integrētais Li-ion akumulators 3,7 V / 250mAh

Svars: 65g

Izmēri: garums 112mm, diametrs 23mm

Jauda.: Max 500kV

Uzlādes laiks: 2-4 stundas

Komplektācija:

- 1) LED lukturītis
- 2) Adapteris,(uzlādē no elektrības tīkla.)

Ierīces lādēšana:

Savienojiet uzlādes vadu ar ierīci un pieslēdziet pie elektrības (uzlādējot vēlams uzlikt aizsarguzgali jau Jūs vai kāds cits nejauši piespiežot elektrošoka pogu nesaņemtu strāvas triecienu). Neuzlādētam lukturīm uz lādēšanas adaptera deg sarkana LED diode, kad uzlāde pabeigta iedegsies zaļa LED diode. Pirmo reizi lādējiet ierīci aptuveni 2-4 st. Lādēšanai izmantojiet tikai ražotāja pievienoto lādētāju.

Lietošana:

Lai ieslēgtu lukturīti, jāspiež baltā poga. Lai ieslēgtu elektrošokeri spiediet sarkano pogu. (Elektriskais lādiņš būs tikai tad, kad poga nospiesta.) Elektrība cirkulē pa visu ierīces augšējo (reflektora) daļu, neaiztieciet šo daļu un lietojot ierīci turiet prom no ķermēņa. Elektrošokeri izmantot tikai tam paredzētajā nolūkā – pašaizsardzības. Jūs varat to izmantot uz agresora ķermēņa (apgērbs mazinās trieciena efektivitāti), lai būtu labāks efekts lietot uz uzbrucēja kakla.

Efektivitāte :

Izlādes jauda ir visaugstākā, kad akumulators ir pilnībā uzlādēts. Trieciens būs tik ilgs, cik ilgi jūs turēsiet nospiestu pogu.

Paredzamais efekts :

- 1) Šis režīms:0,5 sek. attur uzbrucēju izraisot viņam muskuļu kontrakcijas, kas attur uzbrukumu.
- 2) Vidējais režīms: 1-2 sek. Izlāde rada krampjus, sāpes un izraisa īslaicīgu kontroles zudumu.
- 3) Garš režīms: 3-5 sek. kritiens, dezorientācija un šoks vairākas minūtes.

UZMANĪBU!

Sargāt no bērniem! Uzglabājiet elektrošokeri bērniem nepieejamā vietā. Nekad neizmantot telpās kur izmanto gāzi vai degvielas uzpildes staciju tuvumā. Lietojot iepriekšminētās vietās ir sprādzienbīstams. Izmantojiet šokeri tikai tad, kad nepieciešams, kā aizsardzības ieroci!!!!

Nav paredzēts pārdošanai/lietošanai personām līdz 18 gadu vecumam!!!

Ierīces garantija neattiecas:

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, pieputēšana, nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu daļu lietošanas vai ierīces pārslagošanas rezultātā.

Importēts no Čehijas Republikas.

Светодиодный фонарик – электрошокер ANGELA M-500

Инструкция по использованию

Описание устройства:

Электрошокер со встроенным светодиодным фонариком, который выглядит как небольшой флакон духов. Особенно подходит для женщин, но не только.

Технические параметры:

Встроенный литий-ионный аккумулятор 3,7V/ 250 mAH

Вес: 65 г

Размеры: длина 112 мм, диаметр 23 мм.

Мощность: Макс. 500kV

Время зарядки: 2-4 часа

Комплектация:

1) светодиодный свет

2) Адаптер, (заряжается от сети.)

Зарядка устройства:

Подключите зарядный кабель к устройству и подключите его к электричеству (при зарядке желательно надеть защитный колпачок, чтобы вы или кто-то другой не получил удар током, если случайно нажмете на кнопку электрошокера). Незаряженный фонарик будет иметь красный светодиод на зарядном адаптере, когда зарядка будет завершена, загорится зеленый светодиод. Заряжайте устройство в первый раз около 2-4 часов. Используйте для зарядки только зарядное устройство, предоставленное производителем.

Применение:

Чтобы включить фонарик, нажмите белую кнопку. Нажмите красную кнопку, чтобы включить электрошокер. (Электрический заряд будет только при нажатии кнопки.) Электричество циркулирует по всей верхней части (отражателю) прибора, не прикасайтесь к этой части и держите прибор подальше от тела при его использовании. Используйте электрошокер только по прямому назначению - самооборона. Вы можете использовать его на теле агрессора (одежда снижает эффективность воздействия), чтобы иметь лучший эффект при использовании на шее атакующего.

Эффективность:

Разрядная способность максимальна, когда батарея полностью заряжена. Воздействие будет длиться до тех пор, пока вы держите кнопку.

Ожидаемый эффект:

1) Короткий режим: 0,5 сек. сдерживает нападающего, заставляя его сокращать мышцы, сдерживающие нападение.

2) Средний режим: 1-2 сек. Выделения вызывают судороги, боль и временную потерю контроля над собой.

3) Длинный режим: 3-5 сек. падение, дезориентация и шок в течение нескольких минут.

ВНИМАНИЕ!

Берегите от детей! Держите электрошокер в недоступном для детей месте. Никогда не используйте в помещениях, где используется газ или вблизи заправочных станций. Взрывоопасен при использовании в указанных выше местах. Используйте шокер только при необходимости в качестве защитного оружия!!!!

Не предназначено для продажи/использования лицами младше 18 лет!!!

Гарантия на устройство не распространяется:

- На естественный износ деталей устройства в результате длительного использования устройства.
- На повреждения, вызванные внешними факторами (такие как намокание, вспенивание, неправильное использование и т.д.).
- На ущерб, вызванный неправильным использованием или хранением устройства.
- При механическом повреждении устройства в результате его падения или по другой подобной причине.
- На повреждения, вызванные неквалифицированным ремонтом, использованием неподходящих деталей или перегрузкой устройства.

Страна импортер Чешская Республика