

Ventilators - lidojošu insektu atbaidītājs

Lietošana: Noņemiet bateriju nodalījuma vāciņu, un ielieciet 2 jaunas AA 1.5V baterijas. Baterijas ir jāievieto pareizā polaritātē, citādi ierīce var tikt sabojāta. Lai baterijas ievietotu pareizi, vērīgi aplūkojiet bateriju nodalījumu. Polaritātes (+/ -) ikonas ir norādītas. Kad baterijas ir ievietotas, ierīce ir gatava lietošanai. Novirziet **ON/OFF** sviru (atrodama ierīces apakšā, blakus bateriju nodalījumam) uz ON pozīciju, lai to ieslēgtu. Ventilatora lāpstiņas uzsāks kustību. Novietojiet ierīci uz stabilas un taisnas virsmas.

Kopšana: Notīriet ierīces virsmu ar spirtotu vai sausu salveti, ja nepieciešams. Neizmantojiet ziepes vai citus, kodīgus/sārmainus tīrīšanas līdzekļus. Glabāt sausā vietā; sargāt no mitruma un pārmērīgi augstām/zemām temperatūrām. Sargājeit ierīci no triecieniem/kritieniem.

Вентилятор – отпугиватель летающих насекомых

Использование: Снимите крышку аккумуляторного отсека и вставьте 2 новые батарейки AA 1,5 V. Батарейки необходимо вставлять с соблюдением полярности, иначе устройство может быть повреждено. Внимательно осмотрите батарейный отсек, чтобы правильно вставить батарейки. Отображаются значки полярности (+/-). После установки батареек устройство готово к использованию. Переместите рычажок ON/OFF (расположенный в нижней части устройства, рядом с батарейным отсеком) в положение ON, чтобы включить его. Лопasti вентилятора начнут двигаться. Установите устройство на устойчивую и ровную поверхность. **Уход:** при необходимости очистите поверхность устройства спиртом или сухой тканью. Не используйте мыло или другие едкие/щелочные чистящие средства. Хранить в сухом месте; беречь от влаги и чрезмерно высоких/низких температур. Оберегайте устройство от ударов/падений.