

Elektriskais palags-sega Lietošanas instrukcija

Produkta lietošana

1. Novietojiet palagu uz jūsu gultas/ matrača. Kabelim un vadības pultij jābūt Jums ērti sasniedzamiem.
2. Pārliedzieties vai palaga izmērs ir atbilstošs jūsu gultas/ matrača izmēram.
3. Izklājiet palagu uz gultas/ matrača tā, lai vads nepaliktu zem segas. Vadam ir jābūt ārpus gultas. Pārliedzieties, lai tas nepaliek zem spilvena vai citā vietā, jo guļot varat nemanot nomainīt sildīšanas režīmus.
4. Pirms uzsākat lietot palagu pārliedzieties vai vadības pulsts ir uz režīmu „0” – izslēgts. Tikai tad, kad pulsts ir ieslēgta uz šo režīmu, jūs varat palagu pievienot elektriskajai strāvai. Palagu lietojiet telpās, kur nav paaugstināta mitruma, pastiprinātas aukstā gaisa masas no logiem un durvīm.
5. Tālvadības pulsts režīmi: „1” – minimāls siltuma līmenis; „2” – vidējs siltuma līmenis; „3” – maksimāls siltuma līmenis.

Piezīme: Mēs iesakām pirms gulētiešanas izvēlēties „2” vai „3” līmeni uz pāris minūtēm, bet kad gulta ir iesilusi un jūs dodaties gulēt tad uzlikt „1” līmeni, kas uzturēs siltumu līdz rītam.

Ja jūs nelietojat palagu, tad vispirms ar vadības pulti izslēdziet siltuma režīmu un tikai tad atvienojiet kabeli no elektriskās strāvas. **Uzmanību:**

Lietojiet šo produktu kā tas noteikts instrukcijā. Pirms lietošanas izklājiet palagu, pēc lietošanas salociet to. Palagam ir izstrādāta īpaša sistēma, kas pasargā to no pārkaršanas. Pie jebkura mazākā bojājuma vai riska pārkarst palags automātiski atvienojas no sildīšanas režīma.

Tīrīšana un glabāšana: Ja uz palaga ir pleķi vai nelieli netīrumi izmantojiet tīrīšanai tīru sūklīti. Jūs varat izmantot tīrīšanas līdzekļus, kas ir paredzēti vilnas audumu tīrīšanai. Uzlejiet tīrīšanas līdzekli tieši uz traipa, un tad ar sūklīti un remdenu ūdeni iztīriet vai vispirms izšķīdiniet traipus remdenā ūdenī. Ja Jūs izmantojat metodi, kad tīrīšanas līdzeklis tiek uzliets uz traipa, pirms esat beidzis tīrīšanu pārliedzieties vai līdzeklis ir pilnībā izņemts no palaga. Lai nosusinātu lieko ūdeni no izmazgātās vietas izmantojiet divus, sausus dvieļus, lai tie absorbē lieko ūdeni. Palagu varat izžāvēt, izklājot sausā, ēnainā vietā uz līdzenas virsmas. **Tehniskie parametri** Voltāža: 220-240V / 50Hz. Jauda: 60W. Palaga izmērs: 80x150cm. Elektroaizsardzības klase: II

Katru dienu palagu uzklājiet pa jaunu uz jūsu izvēlētas gultas/ matrača un pārliedzieties, ka nav krokojumu. Izmantojiet tikai zem parastā kokvilnas vai cita materiāla palaga. Neiesakām lietot palagu uz dīvāniem, ja tomēr ir paredzēts lietot tiešu uz dīvāniem, tad pārliedzieties, ka tas tiek akurāti izklāts un nav nakts laikā, jo pastāv iespēja to saplēst.

Pārliedzieties vai zem palaga nepaliek kabelis, pirms pievienojiet palagu strāvai un dodaties gulēt. Pārliedzieties vai palaga izmērs atbilst jūsu gultas/ matrača izmēram. Palags nav paredzēts lietošanai maziem bērniem vai personām, kas ir nejutīgas pret karstumu. Nelietot dzīvniekiem. Maziem bērniem ļaujiet spēlēties uz palaga tikai pieaugušo uzraudzībā.

Ja palags netiek lietots – izslēdziet to ar vadības pulti un pēc tam atvienojiet no strāvas. Nelokiet, nerullējiet šo palagu! Neizmantojiet segas tuvumā adatas un citus asus priekšmetus. Pārbaudiet vai elektriskās strāvas spriegums jūsu dzīves vietā ir tāds kā noteikts precei. Vadības pultij un kabelim ir jābūt iespējami tālu no gultas. Neizmantojiet palagu, ja tas ir slapjš vai mitrs. Kad palags ir pieslēgts elektrotīklam gultas veļa var palikt uz gultas, bet uzmanieties, lai uz gultas nenonāk smagi priekšmeti, piem., somas vai kastes ja palags ir pievienots elektriskajam tīklam. Palagu izklājiet tā, lai tā nav zem/uz spilveniem. Nemazgājiet vai nežāvējiet segu ar veļasmašīnu/žāvētāju. Nekad neļaujiet tai nonākt saskarē ar ūdeni. Ķīmiskās vielas, kas paredzētas dažādu audumu/ materiālu tīrīšanai var nodarīt kaitējumu izolācijas materiālam ar ko ir pārklāts palags. Personām, kam ir paaugstināta svīšana, ir stingri aizliegta lietot šo palagu. Ja lietojot šo palagu jūs novērojat kaut kādas izmaiņas, piem., alerģisku reakciju savā organismā, nekavējoties pārtrauciet lietot šo produktu. Regulāri pārbaudiet vai kabelī un/ vai tālvadības pultī nav novērojami bojājumi, kas var izraisīt elektrošoku. Neizmantojiet palagu ūdens gultām. Pārslēdzot siltuma režīmus no vienas pozīcijas uz citu, iespējams, jūs redzēsiet iedegamies zilganu gaismu vadības pultī. Tas nav defekts, tā ir normāla blakusparādība. Palags ir paredzēts lietošanai tikai mājās apstākļos. Tad nav paredzēts, piem., medicīnās iestādēm. Neatvienojiet kontaktdakšu no elektriskās strāvas, velkot aiz vada, bet turot kontaktdakšu. Nelietojiet palagu, ja jums ir mitras vai slapjas rokas. Pirms produkta lietošanas konsultējieties ar savu ārstu (īpaši ja jums ir jutīga āda), jo ilgstoša šī produkta lietošana var izraisīt jutīgas ādas savainojumus. Palagu nedrīkst lietot slimi cilvēki, vispirms konsultējieties ar ārstu. Ja lietojat šo palagu jūtaties neērti, ir sāpīga vai dedzinoša sajūta – nekavējoties pārtrauciet lietot šo produktu un atvienojiet to no elektriskās strāvas. Nekad nelietojiet palagu, ja esat alkohola reibumā vai, ja esat lietojis medikamentus ar nomierinošiem efektiem, tas samazina ādas jutīgumu un jūsu modrību.

Ierīces garantija neattiecas:

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā.

Электрическое одеяло-простынь

Инструкция по применению

Использование продукта

1. Поместите электрическое одеяло на вашу кровать/матрас. Вы должны легко дотягиваться до электропровода или пульта.
2. Убедитесь, соответствует ли размер вашей кровати/матраса размеру электрического одеяла.
3. Расстелите электрическое одеяло на кровать/матрас так, чтобы электропровод не остался под одеялом. Электропровод должен находиться на поверхности кровати/матраса. Убедитесь, чтобы он не остался под подушкой или в другом месте, поскольку во время сна вы можете не произвольно изменить режим обогрева.
4. Перед началом использования электрического одеяла убедитесь, что на пульте управления установлен режим “0” – выключено. Только после того как вы убедились, что пульт установлен на этот режим, вы можете подключить его к электросети. Используйте электрическое одеяло в помещениях, где нет повышенной влажности, а так же усиленных холодных масс от окон и дверей (напр. сильный сквозняк, ветер и т.д.).

Примечание: Советуем вам перед сном на несколько минут выбрать “2” или “3” режим. Когда постель согреется, перед тем как лечь спать установите “1” режим, который будет поддерживать тепло до утра.

Если вы не используете и хотите отключить одеяло, тогда вначале выключите пультом режимы тепла и только потом отсоединяйте электропровод от электросети.

Внимание: Используйте этот продукт как указано в данной инструкции. Перед использованием разложите одеяло, после окончания использования сложите его. У электрического одеяла разработана особая система, которая оберегает его от перегрева. При любом небольшом повреждении или риске перегрева, одеяло автоматически отключается от режима обогрева. **Уход и хранение:** Если на одеяле есть пятна или небольшие загрязнения используйте для чистки чистую мочалку.

Вы можете использовать моющие средства, предназначенные для ухода за шерстью. Налейте моющее средство на пятно, после чего вычистите его мочалкой и теплой водой или в начале растворите пятна теплой водой. Если вы используете метод, когда моющее средство наливается непосредственно на пятно, перед тем как закончить очистку убедитесь, что средство полностью выведено из ткани электрического одеяла. Используйте два сухих полотенца, чтобы они абсорбировали воду из постиранного места и одеяло быстрее бы высохло. Сушить одеяло можно в сухом, тенистом месте на ровной поверхности.

Технические характеристики: Номинальное напряжение: 220-240 В /50Гц; Мощность: 60 Вт.; Размер одеяла: 80x150см; Класс электрозащиты: II.

Перед каждым использованием одеяло необходимо постирать заново. Убедитесь, что одеяло разложено ровно и на поверхности нет неровностей. Используйте только с пододеяльником из хлопка или др. материала. Не советуем использовать электрическое одеяло на диванах. Если все-таки предполагается использовать его именно на диванах, то убедитесь, что все аккуратно разложено. Не раскладываете электрическое одеяло ночью, потому что есть риск его порвать. Перед тем, как отправиться спать убедитесь в том, что электропровод не остался под одеялом. Убедитесь в том, соответствует ли размер электрического одеяла размеру вашей кровати/матрасу. Электрическое одеяло не предназначено для использования маленькими детьми или лицами, являющимися нечувствительными к теплу. Не использовать для животных. Маленьким детям можно использовать одеяло только под наблюдением взрослых. Если одеяло не используется, то выключите его пультом управления, а потом отсоедините от электросети. Не сгибайте и не скручивайте это одеяло! Не используйте вблизи иголки и другие острые предметы. Убедитесь в том, что напряжение в вашей электросети соответствует техническим характеристикам одеяла. Пульт управления и электропровод должны находиться как можно дальше от места сна. Ни в коем случае не используйте электрическое одеяло, если оно мокрое или влажное. Когда электрическое одеяло подключено к электросети постельное белье может оставаться на нем, но когда ваше одеяло подключено к электросети берегитесь того, чтобы на постель не попали тяжелые предметы, напр., сумки или коробки. Расстелите электрическое одеяло так, чтобы оно не находилось под или над подушкой. Не стирайте и не сушите одеяло в стиральной машине и сушилке. Никогда не позволяйте, чтобы одеяло контактировало с водой. Химические вещества, которые предназначены для очистки различных тканей и материалов могут повредить изоляционный материал электрического одеяла. Лицам с повышенной потливостью запрещено использовать это одеяло. Если при использовании одеяла вы заметили какие-либо изменения в своем организме, напр., аллергическая реакция т.д. незамедлительно прекратите использовать этот продукт. Регулярно проверяйте, не поврежден ли пульт управления и электропровод. Повреждения этих частей могут вызвать удар электрошоком. Не используйте электрическое одеяло на водяных кроватях. Переключая режимы обогрева с одной позиции на другую возможно изменение цвета лампочки индикатора на синий цвет. Это не считается дефектом. Не используйте электрическое одеяло в коммерческих целях, оно предназначено только для домашнего использования. Не предназначено для использования в медицинских учреждениях. Не тяните за провод при отключении продукта от электросети, держитесь за штепсель. Не используйте продукт, если у вас влажные или мокрые руки. Перед использованием продукта проконсультируйтесь со своим лечащим врачом (особенно, если у вас чувствительная кожа), поскольку длительное использование этого продукта может вызвать повреждения особо чувствительной кожи. Электрическим одеялом нельзя пользоваться, если вы заболели или у вас повышенная температура тела. Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом. Если при использовании одеяла чувствуете себя неуютно, появилась боль или ощущение жжения, то незамедлительно прекратите использовать этот продукт и отключите его от электросети. Проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Никогда не пользуйтесь электрическим одеялом, если вы находитесь в алкогольном опьянении, вы использовали медикаменты с успокаивающим свойством – это уменьшает чувствительность кожи и вашу бдительность.

Гарантия не распространяется на: Повреждения, полученные в результате воздействия внешних факторов (намокание, неправильное использование и т.п.); Естественный износ устройства в результате длительного использования; Повреждение от неправильного использования или хранения устройства; Механические повреждения устройства, возникшие в результате падения или в результате какой-либо другой аналогичной причины; Повреждения, вызванные неквалифицированным ремонтом, неправильным использованием частей или в результате перегрузки оборудования. Страна-поставщик: Чешская Республика