

Kaitēkļu atbaidītājs Lietošanas instrukcija

Ierīces apraksts

- Atbaida insektus un mazos grauzējus – mušas, kodes, skudras, zirnekļus, tarakānus, prusakus un arī peles.
- Nesatur ķīmiskas vielas vai pesticīdus.
- Darbības pamatā ir elektromagnētisko viļņu izplatīšanās.
- Darbības lauks – līdz 230m².
- Nav kaitīga apkārtējai videi, cilvēkiem, bērniem un mājdzīvniekiem.
- Lai ierīce sāktu darboties – vienkārši iespraudiet to elektriskās strāvas rozetē.

Drošības pasākumi

- Pirms lietošanas pārbaudiet vai strāvas stiprums rozetē atbilst uz ierīces norādītajam (220-240V / 50Hz).
- Ierīce ir paredzēta lietošanai tikai iekštelpās!
- Nelietojiet ierīci mitrās telpās (piemēram vannas istabā).
- Sargājiet ierīci no samirkšanas un liela karstuma (nenovietojiet vietā, kur uz to krīt tieši saules stari).
- Nelietojiet pagarinātājus, pārejas vai sadalītājus.
- Nenovietojiet ierīci gāzes plīts, radiatoru un citu karstu priekšmetu tiešā tuvumā.
- Neaizskariet ierīci tās darbības laikā ar slapjām vai mitrām rokām.
- Ja pamanāt jebkāda veida bojājumus – tūlīt pārtrauciet lietot ierīci.
- Nemēģiniet izjaukt vai jebkādā veidā pārveidot ierīci.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci!

Ierīce lietošana

Iespraudiet ierīci elektriskās strāvas rozetē. Iedegsies zaļā gaismas diode un sāks mirgot – tas nozīmē, ka ierīce darbojas – ik pa brīdīm, kad ierīce aktivizēs atbaidīšanas signālu, iedegsies arī sarkanā gaismas diode.

Piezīme. Rekomendējam ierīci bez pārtraukuma darbināt ne ilgāk kā 2-4 nedēļas.

Tehniskie parametri

Voltāža: 220-240V / 50Hz.

Jauda: 10W

Darbības lauks: Līdz 230m² (atkarībā no ēku starpsienu materiāla un elektrības vadu instalācijas shēmas).

Ierīces garantija neattiecas:

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai produkta pārslogošanas rezultātā.

Ультразвуковой отпугиватель насекомых Инструкция по применению

Описание устройства

- Отпугивает насекомых и мелких грызунов – мухи, моль, муравьи, пауки, тараканы и даже мышь.
- Не содержит химические вещества или пестициды.
- Работа прибора основана на распространении электромагнитных импульсов.
- Радиус действия – до 230 м².
- Безопасен для окружающей среды, людей, детей и домашних животных.
- Чтобы прибор начал работать – просто подключите его в электросеть.

Меры безопасности

- Перед использованием проверьте, соответствует ли напряжение в сети указанному на устройстве (220-240V / 50 Гц).
- Прибор предназначен только для использования в помещениях.
- Не используйте прибор во влажных помещениях (например, в ванной комнате).
- Берегите прибор от намокания и от сильного тепла (не держите на прямых солнечных лучах).
- Не используйте удлинители, переходники или разделитель.
- Не помещайте прибор на газовую плиту, батареи или вблизи других горячих предметов.
- Не дотрагивайтесь до прибора влажными руками в момент его работы.
- Если вы заметили какие-либо повреждения – сразу же прервите использование прибора.
- Не пытайтесь разобрать или каким-то образом преобразовать прибор.
- Не позволяйте детям играть с устройством.

Использование прибора

Вставьте устройство в электросеть. Загорится зеленый светодиод и начнет мигать – это означает, что устройство работает. Время от времени, когда прибор активизирует сигнал отпугивания – загорится красный светодиод.

Примечание. Рекомендуем использовать устройства без перерыва не дольше 2 – 4 недель.

Технические параметры:

Номинальное напряжение: 220-240V / 50 Гц.

Мощность: 10 Вт

Радиус действия: до 230 м² (в зависимости от толщины и материала стен и схемы электропроводки).

Гарантия не распространяется на:

- Повреждения, полученные в результате воздействия внешних факторов (намокание, неправильное использование и т.п.)
- Естественный износ устройства в результате длительного использования.
- Повреждение от неправильного использования или хранения устройства.
- Механические повреждения устройства, возникшие в результате падения или в результате какой-либо другой аналогичной причины.
- Повреждения, вызванные неквалифицированным ремонтом, неправильным использованием частей или в результате перегрузки оборудования.

Страна-поставщик: Чешская Республика.

