

Gaisa mitruma savācējs

Mitruma savācēja lietošana.

Vienkārši nolieci mitruma savācēju virtuvē, vannas istabā, skapī vai jebkurā citā mitrā vietā un mitruma savācējs tūlīt sāks darboties. Mitruma savācējam nav nepieciešamas baterijas un to nav nepieciešams pieslēgt elektriskajam tīklam. Silikogela granulas uzsūc gaisa mitrumu caur keramikas apvalku. Pēc apmēram 1-3 nedēļām granulas pilnībā piesātinās ar ūdeni un indikatorpapīrs „olas” turētāja sānos iekrāsojas rozā krāsā. Kad indikatorpapīrs ir iekrāsojies rozā krāsā, ir nepieciešams atjaunot silikogela granulu ūdens absorbēšanas spēju – vienkārši izņemiet keramikas „olu” no turētāja un ielieciet to mikroviļņu krāsnī uz apmēram 10 minūtēm (pie mikroviļņu krāsns jaudas 500 – 600W) un silikogela granulas atbrīvos uzkrāto mitrumu. Izņemiet keramikas „olu” no mikroviļņu krāsns, ļaujiet tai atdzist un tad ielieciet atpakaļ turētājā. Mitruma savācējs atkal ir gatavs lietošanai.

Uzmanību!

Atjaunot silikogela granulu ūdens absorbēšanas spēju, pirms ievietojat „olu” mikroviļņu krāsnī – noņemiet tās apakšdaļā esošo plastmasas korķi.

Ierīces garantija neattiecas:

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.).
- Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
- Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai produkta pārslogošanas rezultātā.

Importēts no Čehijas republikas.

Поглотитель влаги

Использование поглотителя влаги.

Просто поставьте поглотитель влаги на кухне, в ванной комнате, шкафу или в любом другом влажном месте и поглотитель влаги сразу начнёт работать. Поглотителю влаги не нужны батарейки, и его не нужно подключать к электрической сети. Гранулы силикагеля впитывают влагу через керамическое покрытие. Приблизительно через 1-3 недели гранулы полностью насыщаются водой и сбоку на подставке для яйца, индикаторная бумага окрашивается в розовый цвет. Когда индикаторная бумага окрасится в розовый цвет, необходимо восстановить впитывающую способность силикагеля, просто выберите керамическое “яйцо” из подставки и положите в микроволновую печь приблизительно на 10 минут (при мощности микроволновой печи – 500-600 Вт) и гранулы силикагеля освободятся от накопленной влаги. Выберите керамическое “яйцо” из микроволновой печи, дайте ему остыть и потом положите обратно в подставку. Поглотитель влаги снова готов к использованию.

Внимание!

При восстановлении впитывающей способности гранул силикагеля, перед тем, как поместить “яйцо” в микроволновую печь – снимите пластмассовую пробку находящуюся на основании “яйца”.

Гарантия не распространяется на:

- Повреждения, полученные в результате воздействия внешних факторов (намокание, неправильное использование и т.п.)
- Естественный износ устройства в результате длительного использования.
- Повреждение от неправильного использования или хранения устройства.
- Механические повреждения устройства, возникшие в результате падения или в результате какой-либо другой аналогичной причины.
- Повреждения, вызванные неквалифицированным ремонтом, неправильным использованием частей или в результате перегрузки оборудования.

Страна-поставщик: Чешская Республика.

