

Sildošais sēdekļa masāžas paliktnis

Lietošanas instrukcija

Paldies, ka iegādājāties šo produktu.

Pirms produkta lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju.

Ja Jūs šo produktu nododat citam lietotājam – lūdzu, dodiet viņam līdzi arī šo instrukciju.

Tehniskie dati:

Enerģijas pārvaldība: 12V

Enerģijas patēriņš: 12W

Drošinātājs: 3A

Materiāls: putas un poliesters

Izmēri: 109 x 48cm

Darbība:

1. Izņemiet ierīci no iepakojuma un atlociet uz sēdekļa.
2. Piestipriniet ierīci pie sēdekļa ar elastīgām siksnām.
3. Pievienojiet kontrolierīci barošanas avotam maiņstrāvas adapterim (220/230V) vai ja lietojas masāžas paliktni automašīnā - automašīnas cigarešu aizdedzinātāja adapterim (12V).
4. Iestatiet kontrolierīcē vēlamo darbības režīmu:
 - iesildīšanas funkcija OFF / ON (iesildīšanās funkcija ir aktīva atzveltnē)
 - sēdekļa masāžas funkcija OFF / LOW / HI
 - muguras masāžas funkcija OFF / LOW / HI (Izslēgts / Zemāks / Augstāks līmenis).
5. Pēc lietošanas izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektriskā tīkla.

Uzmanību: Ierīci automašīnā izmantojiet tikai tad, kad darbojas auto motors, lai izvairītos no automašīnas akumulatora izlādēšanas.

Apkope un uzturēšana:

Nemazgājiet un nekad neiegremdējiet ūdenī, vienkārši noslaukiet ar mitru drānu un ļaujiet nožūt. Pirms tīrīšanas pagaidiet, līdz spilventiņi atdziest, un atvienojiet to no elektrotīkla. Nelietojiet ķīmiskus un abrazīvus tīrīšanas līdzekļus, lai izvairītos no paklāja bojājumiem.

Uzglabāšana:

Uzglabāt sausā vietā, nodrošiniet lai ierīce nesaskaras ar karstuma avotiem un asiem priekšmetiem.

Brīdinājums:

- Nelietojiet izstrādājumu, ja tas ir jebkādā veidā bojāts;
- Nelietojiet, ja paklājs ir mitrs;
- Neatstājiet bez uzraudzības, kad paliktnis ir pievienots strāvas avotam;
- Atvienojot no strāvas avota, nevelciet kabeli, bet savienotāja galvu;
- Sargāt no uguns un citiem siltuma avotiem;
- Nepārveidojiet ierīci.

Importēts no Čehijas republikas.

Uzmanību! Šīs preces lietošana ir saistīta ar personisko higiēnu. Ministru kabineta noteikumu Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu" 22. punkta 5. apakšpunkts nosaka, ka: "Patērētājs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ".

Ierīces garantija neattiecas:

- Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.
 - Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā samirkšana, pieputēšana, nepareiza izmantošana utt.).
 - Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.
 - Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.
- Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas vai ierīces pārslogošanas rezultātā.



Nelietojiet adatas



Aizliegts izgriezt



Netīrīt ķīmiskajā tīrīšanā.



Nedrīkst mazgāt.



Neizgriezt centrifūgā.



Negludināt.

Apkārtējās vides aizsardzība



Šis simbols uz ierīces vai uz tās iepakojuma norāda uz to, ka šo ierīci nedrīkst nodot parastos sadzīves atkritumos, bet tā nododama atsevišķi īpašā elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā.

Pareizi utilizējot šo ierīci Jūs dosiet savu ieguldījumu apkārtējās vides un savu līdzcilvēku veselības aizsardzībā. Nepareizas utilizācijas rezultātā tiek apdraudēta apkārtējā vide un cilvēku veselība. Plašāku informāciju par šīs ierīces otrreizējo pārstrādi varat saņemt savā pašvaldībā, no sava atkritumu apsaimniekotāja vai veikalā, kur šo ierīci iegādājāties.