

## Universālais nažu asinātājs WB-008 Lietošanas instrukcija

### **Svarīgi drošības norādījumi:**

Vienmēr sekojiet instrukcijām, lai samazinātu ievainojumu risku vai bojājumus produktam. Pirms produkta izmantošanas izlasiet instrukciju un glabājiet to drošā vietā izmantošanai nākotnē. Nažu asināmais nav piemērots bērniem vai cilvēkiem ar kustību ierobežojumiem vai garīgiem traucējumiem. Vienmēr glabājiet bērniem nepieejamā vietā! Neizmantojiet asinātāju jaunu asmeņu asināšanai ja tas tomēr ir nepieciešams tad asiniet pielietojot nelielu spēku.

### **Lietošana:**

Novietojiet nažu asinātāju uz līdzenas virsmas.

Lai nažu asinātājs būtu stabils un neslīdētu pa virsmu, ar vienu roku to stingri piespiediet virsmai.

Ievietojiet naža asmeni iedobumā, spiediet asmeni uz leju un velciet naža asmeni virzienā uz sevi.

Naža asmenim jābūt tīram un sausam.

Ievietojiet naža asmeni iedobumā, spiediet asmeni uz leju un velciet naža asmeni virzienā uz sevi.

Nevirziet asmeni turp un atpakaļ - tikai vienā virzienā, nedaudz piespiežot.

Iesakām atkārtot šo procedūru vismaz 5xreizes katrā iedobumā, vai vairākkārt atkarībā no asmeņu asuma.

Kad asināšana pabeigta, noskalojiet asmeni ar ūdeni.

### **Naža asinātāja iedobumu virsmas:**

DIMANTA ASINĀŠANA – naža asmens asināšanai.

KERAMISKĀ ASINĀŠANA – naža asmens asuma atjaunošanai ikdienas lietošanā

### **Ierīces garantija neattiecas:**

Uz ierīces daļu dabisko nolietojumu, kas radies ierīces ilgstošas lietošanas rezultātā.

Uz bojājumiem, kas radušies ārēju faktoru ietekmē (Kā nepareiza izmantošana utt.).

Uz bojājumiem, kas radušies ierīces nepareizas lietošanas vai glabāšanas rezultātā.

Uz mehāniskiem ierīces bojājumiem, kas radušies tās krišanas vai cita līdzīga iemesla rezultātā.

Uz bojājumiem, kas radušies nekvalificēta remonta, neatbilstošu detaļu lietošanas rezultātā.

Importēts no Polijas/Čehu Republikas.

## **Универсальная точилка для ножей**

### **Инструкция по применению**

#### **Важные меры безопасности**

Во избежание повреждения устройства, а так же уменьшения риска ранений всегда следуйте указаниям в инструкции по применению. Перед использованием продукта тщательно ознакомьтесь с инструкцией и храните ее в безопасном месте для дальнейшего использования в будущем. Продукт не предназначен для использования детьми или людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями. Всегда храните устройство в недоступном для детей месте! Не пробуйте точить новые лезвия, поскольку это может привести к деформации лезвия (при необходимости заточки новых лезвий, не надавливайте на нож с большой силой).

#### **Применение:**

Установите точилку для ножей на ровную поверхность.

Чтобы точилка не скользила и стабильно стояла на поверхности стола, одной рукой крепко прижмите ручку.

Поместите лезвие ножа в отверстие для заточки, надавливайте на лезвие вниз и тяните на себя.

Лезвие для ножа должно быть чистым и сухим.

Поместите лезвие ножа в одно из отверстий для заточки надавливайте на лезвие вниз и тяните на себя. Не протягивайте лезвие ножа в обе стороны, только в одном направлении – на себя, слегка надавливая.

Советуем повторить эти действия хотя бы 5 раз (или больше, в зависимости от остроты ножа) во всех трех лезвиях для заточки.

Когда затачивание закончено, сполосните лезвие водой.

Для затупленных ножей (12 и более мес. без заточки) используйте все 3 отверстия для заточки.

Каждые 2-3 мес. проводите затачивание ножей во 2(алмазном) и 3(керамическом) отверстиях.

Если нож необходимо заточить совсем не много, то используйте 3(керамическое) отверстие.

#### **Покрyтия затачивающих лезвий**

Алмазное затачивание – для затачивания лезвия ножа

Керамическое затачивание – затачивание лезвий для ежедневного использования

**Примечание:** для затачивания керамических ножей используйте только 1.отверстие с алмазным напылением.

#### **Гарантия не распространяется на:**

Повреждения, полученные в результате воздействия внешних факторов (намокание, неправильное использование и т.п.)

Естественный износ устройства в результате длительного использования.

Повреждение от неправильного использования или хранения устройства.

Механические повреждения устройства, возникшие в результате падения или в результате какой-либо другой аналогичной причины.

Повреждения, вызванные неквалифицированным ремонтом, неправильным использованием частей или в результате перегрузки оборудования.

Страна-поставщик: Чешская/Польская Республика